

BRANSCHREKOMMENDATION

HANTERINGS- OCH SKYDDSINSTRUKTION FÖR ARBETE MED HÄRDPLAST PÅ TILLFÄLLIG ARBETSPLATS

Avser sektion: Industrigolv

Gäller fr om: 2006-03-20

Första versionen: 2005-11-20

Grundläggande krav för härdplastarbete

Arbetsgivaren ansvarar för att personal som arbetar med härdplaster ska, enligt AFS 2005:18, uppfylla kraven gällande praktisk och teoretisk utbildning samt genomgå läkarundersökning enligt AFS 2005:6. Dessutom bör Sveff:s rekommendationer följas.

Krav på information

- * Informera samtlig på arbetsplatsen berörd personal om arbetets art och omfattning, samt delge branschrekommendation "Information för 3:e person vid härdplastinstallation".
- * "Tillägg till arbetsmiljöplan" ska överlämnas till den samordningsansvarige.
- * Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.
- * Produktemballage ska vara tydligt märkta på svenska.

Arbetsplatsens utformning

- * Avgränsa och spärra av området med markeringstejp. Lås dörrar etc.
- * Sätt upp varningsskylt som talar om vilken typ av härdplast som används, när man får beträda området och vem som kan ge mer information.
- * Blandningsplatsen ska vara i nära anslutning till ytan som ska beläggas.
- * Blandningsplatsen ska vara utformad så att stänk förhindras och spill kan omhändertas enkelt.
- * Golvet ska täckas med skyddsbeklädnad som kan bytas ut vid spill. Lämplig skyddsbeklädnad är plastfolie som förhindrar att spillet sugts ned i underlaget.
- * Ordna god ventilation om den bedöms otillräcklig eller om ångor sprids i lokalen.
- * Tillse att god belysning finns på arbetsplatsen.
- * Förbered avfallshantering.
- * Saneringsmaterial, absorbent, ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.
- * Kontrollera funktion och säkerhet avseende använd maskinell utrustning.

Skydd och hygien

- * Första Hjälpen, ögondusch och möjlighet att tvätta av sig ska finnas på arbetsplatsen.
- * Ta av ringar, armband och klockor före arbetet.
- * Smörj gärna in händerna med parfymfri kräm, vilket underlättar när man ska tvätta bort eventuellt spill.
- * Skyddshandskar och kläder med långa ärmar och ben ska användas för att undvika stänk på huden.
- * Skyddsglasögon eller visir ska användas vid risk för stänk.
- * Vid risk för exponering av luftföroreningar används lämpligt andningsskydd.

- * Skölj med ögondusch i minst 15 minuter och kontakta läkare om du fått stänk av produkten i ögonen. Gnugga inte i ögonen.
- * Nedstänkta kläder ska bytas till rena om det finns risk för hudkontakt.
- * Vid direktkontakt med hårdplastkomponent torkas spillet bort med hushållspapper alternativt tvättas bort med parfymfri rengöringskräm. Därefter tvättas huden noggrant med tvål och vatten. Använd inte lösningsmedel.
- * Äta, dricka, snusa, röka eller använda kosmetika är inte tillåtet under hårdplastarbete.
- * Före toalettbesök, matrast eller liknande är det viktigt att händerna är rengjorda.
- * För ytterligare information, se säkerhetsdatablad för respektive produkt (avsnitt 4 första hjälpen, avsnitt 8 begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Avfall

Speciella uppsamlingskärl och plastsäckar med texten "Allergiframkallande avfall" användes för ohärdat avfall. Avfallskärl ska vara försedda med lock.

Härdat avfall är inte farligt avfall, inte heller de kärl som använts till blandning och som sedan härdat. Golvläggaren är ansvarig för att det avfall som uppstått under arbetets gång omhändertas på rätt sätt och lämnas till rätt mottagare på ett miljöriktigt sätt.

Miljöfarligt avfall får inte hällas ut i avlopp.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad för respektive produkt (avsnitt 13 avfallshantering).

Olycksfall

Vid oavsiktligt spill används absorberande material och spillet slängs som "Allergiframkallande avfall".

Produkterna får inte hällas ut i avlopp. Om golvmassa, bindemedel eller härdare kommer i avloppsnätet kontakta miljökontoret i respektive kommun och räddningstjänst om det rör sig om stora mängder.

Se även säkerhetsdatablad för respektive produkt (avsnitt 5 brandbekämpningsåtgärder, avsnitt 6 åtgärder vid oavsiktliga utsläpp).

Regler och föreskrifter

- * AFS 2005:18 Hårdplaster, AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete, Miljöbalken m.m. ska följas.
- * Arbete får pågå under daglig drift med annan verksamhet i lokalen endast om ovanstående åtgärder vidtagits.

Övrigt

- * Undvik ackordsarbete – för att undvika risk för slarv med skyddsföreskrifterna.
- * Blanda inte för mycket hårdplastkomponent på en gång – undvik stressmoment av att produkten härdar innan allt är använt.
- * Var noga när du blanda och använd engångskärl då det är möjligt, satsförpackningar får inte delas.
- * Om förpackning för flergångsbruk används bör den ha doseringsanordning så att spill utanpå förpackningen undviks.
- * Blanda noga i de proportioner som anges på förpackningen.
- * Förvara om möjligt hårdplastkomponenterna utom räckhåll för obehöriga.